


NTW-3/NTW-5分解図・部品表

警告

- このイラストは参考です。一般ユーザーの方は工具を分解したりしないでください。工具の修理や、部品の交換が必要な場合は、お買い求めの販売店またはお近くのサービス日東会加盟店にご連絡ください。



() の付いた部品番号は上記ASS'Yの構成部品です。

番号	部品番号	部品名	数量
1	TB06336	メインハンガSub Ass'y	1set
2	TQ08510	ハンガブラケットシャフト	1
3	TQ08511	平座金 M8	1
4	TQ08512	スナップピン	1
5	TQ08528	スピンドルキャップ	1
6	TQ08529	タッピングネジ 2.5X10	4
7	TB06334	ケース Ass'y	1set
8	TQ08531	ラッチストッパ	1
9	TQ08532	トーションスプリング	1
10	TQ08533	ラッチ	1
11	TQ08534	スペーサL	1
12	TQ08535	スピンドル	1
13	TB06337	ドラムAss'y (NTW-3)	1set
	TB06345	ドラムAss'y (NTW-5)	1set

番号	部品番号	部品名	数量
14	TB06339	ケーブルSub Ass'y	1set
15	TQ08526	アブソーバ	1
16	TQ08307	カラー	1
17	TQ08525	ビーナ	1
18	TQ08540	ロックBブッシング	1
19	TQ08536	スペーサS 1	1
20	TQ08530	バンド	1
21	TB06341	ケースカバーAss'y (NTW-3)	1set
	TB06346	ケースカバーAss'y (NTW-5)	1set
22	TQ08539	+トラスコネジ 4X12	3

附属品

番号	部品番号	部品名	数量
	TQ08547	取扱説明書	1
	TQ08548	六角棒スパナM6	1